

	出廠值	設定值
Pn0.00	1	1
	方向切換	方向切換

	出廠值	設定值
Pn0.01	0	0
	位置模式	0 位置模式 2 轉矩模式 3,4,5 參考手冊 1 速度模式 6 全閉環

	出廠值	設定值
Pn0.02	13	0
	即時自動調整 1=標準	手動Gain

	出廠值	設定值
Pn0.03	13	13
	即時自動機械剛性調整	

	出廠值	設定值
Pn0.05	0	0
	指令脈波輸入選擇	0 光耦合器 200K PPS 及 LINE DRIVE 500K PPS 1 LINE DRIVE 8MPPS 2 光耦合器 200K PPS 干擾時 = 2

	出廠值	設定值
Pn0.07	1	1
	脈波輸入模式	0,2 AB相輸入 1 2P模式 CW/CCW 3 1P模式 DIR/PLS

	出廠值	設定值
Pn0.08	10000	1000
	每回轉 輸入脈波數	

	出廠值	設定值
Pn1.00		50
	第一位置增益 (0.1/S)	

	出廠值	設定值
Pn1.01		100
	第一速度增益 (0.1 Hz)	

	出廠值	設定值
Pn1.02		
	第一速度 積分時間常數 (0.1 ms)	